



Papiers peints photos ERFURT-JuicyWalls

sur ERFURT-Variolvlies M 160,
ERFURT-Vliesfaser 715, 717, 735, 738 et
ERFURT-JuicyWalls BASIC

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

DIGITALE
FOTOTAPETEN


Les avantages du produit



Exempt de
PVC



Difficilement
inflammable



Pour murs et
plafonds



Perméable
à la vapeur
d'eau




Résistant
aux chocs




Pas de
détrempe



Colle à intissé




Technique
d'encollage
mural




Pontant les
fissures



Facilement
décollable



Très bonne
photosta-
bilité



Résistant au
lavage

Préparation/pose

Prrière de tenir compte des consignes suivantes :

N'utiliser que les rouleaux d'une même production et vérifier le revêtement avant l'encollage à la recherche d'éventuels défauts ! À cet égard, dérouler le revêtement sur un support lisse et propre avant la pose. Séparer chacun des lés les uns des autres dans la zone blanche prévue à cet effet et les juxtaposer pour les vérifier. Accomplir la vérification de ce revêtement mural de haute qualité avec le plus grand soin afin d'éviter toute réclamation. Les réclamations, retours, échanges ou autres demandes d'indemnisation concernant de la marchandise transformée sont exclus.



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation de fonds. Appliquer un apprêt sans solvant sur les supports fortement absorbants.



2a. Nous recommandons une pose par la technique d'encollage mural sans détrempe. Appliquer la colle généreusement et uniformément à l'aide d'un rouleau à longs poils (cf. test du doigt).



2b. Ou encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe.



3. Poser les lés d'aplomb avec précision, bord à bord à joints vifs et en respectant les raccords. Réduire au maximum les déplacements dans le lit de colle. Essuyer immédiatement et délicatement les traces de colle à l'aide d'une éponge douce et humide sur une grande surface.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une brosse à tapisser. N'utiliser en aucun cas la roulette de tapissier !



5. Enlever les excédents des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Ne pas effectuer de chevauchement dans les coins et sur les arêtes. La séparation se fait exactement sur l'arête. Poser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Aérer brièvement la pièce pendant et après la pose. Un chauffage trop intense et la présence de courants d'air sont susceptibles de provoquer le décollement des bords. Durant la nuit, laisser la porte ouverte et la fenêtre fermée. **Séchage tout en évitant les courants d'air!**



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.

JUICYWALLS

PRO

www.erfurt.com